



**ÇAĞRI CİHAZI
(PAGER)
W 09N**



Kullanım Klavuzu

İçindekiler

Bakım-Onarım Ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar-----	3
Çağrı Cihazı (Pager) Hakkında-----	4
Paket İçeriği-----	4
Kullanım Kılavuzu -----	3
Kullanım Hataları -----	4
Cihaz Özellikleri -----	4
Teknik Özellikleri-----	4
Periyodik Bakım Gerektiren Durumlar-----	5
Kullanım Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar -----	5
Güvenlik Talimatları -----	5
Montaj Ve Bağlantılar -----	5
Pager Cihaz Kullanımı -----	5
Garanti Koşulları -----	12
Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar -----	12
Hasar Teknik Desteği-----	12
Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler-----	12
Servis İstasyonları-----	12

İTHALATCI FİRMA - SERVİS

MERKEZ SERVİS

RANDA ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ADRESİ: ATA MAH. 1088. CADDE NO: 11/4 ÖVEÇLER / ANKARA
TEL / FAX : 0 312 472 55 44 / 0 312 472 56 47

BAKIM-ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

Cihazınızı kullanmadan önce “TANITMA ve KULLANMA KLAVUZUNU” dikkatlice okuyunuz.
Cihazınızı ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
Cihazınızın üzerine herhangi bir sıvı dökülmemesi ve sıvı teması olmaması konusunda dikkatli olunuz.
Cihazınızı asla yağmur ve neme maruz bırakmayınız. Aksi takdirde elektrik çarpması tehlikesi ortaya çıkabilir.
Cihazınızı kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanınız.
Cihazınızı toza maruz bırakmayınız.
Cihazınızı ve aksesuarlarını kullanmadığınız zaman lütfen elektrik fişini prizden çıkartınız.
Cihazınızın bakım ve onarımını yetkili servislerde yaptırınız.

TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Cihazı dikkatlice kutusundan çıkarınız ve tüm aksesuarları kaybolmamaları için kutunun içinde muhafaza ediniz. Cihazı nakliye hasarı ihtimaline karşı kontrol ediniz. Eğer cihazınız hasarlıysa ve çalışmıyorsa derhal satın aldığınız yeri bilgilendiriniz. Eğer cihazınız doğrudan size gönderildiyse, gecikmeden gönderen firmaya bilgi veriniz. Yalnızca alıcı (Cihazı alan müşteri veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilir.

İNSAN ve ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN UYARILAR

Cihazınızı radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Cihazınızı evde kullandığınız çöp kutusuna atmayınız. İnsan ve çevre sağlığına ilişkin içerdiği zararlı bileşenlerin olumsuz yan etkilerinden dolayı, elektronik cihazların çöp tenekesine atılmaması gereklidir. Belirtilen elektronik cihazlar için geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. (Elektronik cihazlar için kullanılan geri dönüşüm kutularına atılmalıdır.)

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM ONARIM ve ÜRÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

Cihazınızın içerisinde bakım yapılabilecek bir kısım yoktur, arıza durumunda yetkili servis istasyonları (bakınız yetkili servis istasyonlarını gösterir liste) veya cihazınızı temin etmiş olduğunuz yetkili satıcıya müracaat ediniz.

PERİYODİK BAKIM:

Garanti sonrası teknik bakımın sadece yetkili servis istasyonlarında yapılması gerekmektedir.

BAĞLANTI ve MONTAJ:

Bağlantı ve montaj tüketici tarafından kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde yapılır. Bağlantı ve montajda yaşanabilecek sorunlara karşı yetkili servis istasyonu ile irtibata geçiniz.(bakınız yetkili servis istasyonlarını gösterir liste)

KULLANIM ÖMRÜ ve TSE NO :

Cihazınızın işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken, yedek parça temini açısından “KULLANIM ÖMRÜ” 7 yıldır.

HİZMET KAPSAMI :

HİZMET KAPSAMI : TS 13426 YETKİLİ SERVİSLER-HEMŞİRE ÇAĞRI SİSTEMLERİ İÇİNKURALLAR STANDARTINA UYGUN;HİZMET VEREN

* RANDA ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ YETKİLİ SERVİSİ (DİGİMAT) MARKALI

HİZMET KAPSAMI : TS 13401 YETKİLİ SERVİSLER-ÇAĞRI CİHAZLARI İÇİN KURALLAR STANDARTINA UYGUN;HİZMET VEREN

* RANDA ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ YETKİLİ SERVİSİ (DİGİMAT) MARKALI

HİZMET KAPSAMI : TS 13149 İŞ YERLERİ -YAZILIM HİZMETLERİ VEREN-GENEL KURALLAR STANDARTINA UYGUN;HİZMET VEREN İŞ YERİ

*RANDA ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ YETKİLİ SERVİSİ (DİGİMAT) MARKALI

1-ÇAĞRI CİHAZI (PAGER) Hakkında

Ürünümüzü satın aldığınız için siz değerli müşterimize teşekkür ederiz. Lütfen ürünü çalıştırmadan önce bu kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyunuz, ileride karşılaşılabileceğiniz ayrıntılar için saklayınız.

2-Paket İçeriği

- Çağrı Cihazı
- Pil
- Kullanma kitapçığı ve garanti belgesi

Kullanım Kılavuzu

Bu kitapçığı (kılavuzu) okumak sadece birkaç dakikanızı alacaktır. Kılavuz, kurulumu başarılı bir şekilde tamamlayabilmeniz için gerekli yolu açıklamaktadır.

3-Paketten Çıkarma

Dikkatli bir şekilde paketi açınız. Parçaların paketlerini ve kartonunu saklamanızı tavsiye ederiz. Size, taşımanız sırasında ya da servise götürmeniz sırasında yardımcı olacaktır. Direkt güneş ışığından, fazla nem ve su olan yerlerden uzak tutunuz.

Çağrı Cihazı



Kullanma Kılavuzu



4-Kullanım Hataları

Cihazın klavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar. Aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman cihazın kısa devre yapması. Cihaz kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları ve besleme adaptörü dışında ek bağlantı kabloları veya yanlış adaptör kullanmak. Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkartılması. Cihazlara dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar. Cihazın seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi. Orijinal sarf malzemesi kullanılmamasından meydana gelen arızalar. Yangın, yıldırım, sel, su basması, deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlar, kullanım hatası olarak kabul edilir.

5-Cihaz Özellikleri

Cinsi	:Elektronik Çağrı Sistemi
Marka	:WITOP
Model	:W 09N ALPHANUMERİK PAGER
Kullanım Yeri	: Görevli Çağrı İşlemlerinde
Ebat	:80X55X20 mm
Ağırlık	:10 gr

6-Teknik Özellikleri

- » Güç girişi :1.5 V AAA ALK PİL :1 ADET
- » Frekans 402-470MHz
- » Güç Çıkışı 0.5-2W
- » RS 232: Veri türü
- » Haberleşme: POCSAG Standart
- » Modül sapma: + /-4.5k FSK
- » Görüntü ekranı LCD
- » 256 Mb Ram Hafıza
- » Ledli ışıklı uyarı özelliği
- » Sesli uyarı özelliği



7-Periyodik Bakım Gerektiren Durumlar

Cihaz kullanım klavuzunda belirtilen durumlara dikkat edildiği müddetçe bakım gerektirmemektedir. Ürün ancak normal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili servisler tarafından bakımı yapılmalıdır.

8-Kullanım Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

Cihazınızı sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen spesifikasyonlara uygun voltaj veren, iyi regüle edilmiş adaptör ile, polariteye (“+” ve “-” uçlarına) dikkat ederek besleyiniz.

Cihazın üzerine kesinlikle sıvı madde dökülmesine izin vermeyiniz.

Cihazınızı, gerek taşıma sırasında, gerekse kullanım sırasında düşürmeyiniz, bir yere çarpmayınız, sarsılmasına, darbe görmesine, ezilmesine ve çizilmesine müsaade etmeyiniz.

Cihazın içindeki elektronik devreler, kullanıcı tarafından

tamir edilemez. Hem göstergelerin zarar görmesini engellemek hem de elektrik şokuna maruz kalmamanız için, cihazınızın kapağını kesinlikle açmayınız. Arıza durumunda, yetkili servise veya satın aldığınız firmaya müracaat ediniz.

Cihazın dışını sadece hafif nemli, yumuşak bir bez ile siliniz. Deterjan veya benzeri kimyevi maddeler kullanmayınız.

9-Güvenlik Talimatları

Cihaz çalıştırılmadan önce tüm güvenlik uyarıları ve kullanım talimatları okunmalıdır.

Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.

Ürünü nemli ortamlardan uzak tutunuz. Sert kullanıma ve neme karşı koruyunuz.

Cihaz içine obje sokmayınız, sıvı dökmeyiniz.

Başka bir objenin üstüne ya da sabit olmayan bir masanın üstüne ürünleri koymayınız. Cihaz düşebilir, zarar görebilir.

Sıvı temizleme malzemeleri kullanmayınız. Temizlik için nemli bez kullanınız.

Cihaz kapağını açarak tamir etmeye çalışmayınız. Cihazınızı yetkili teknik servisinin açması gerekmektedir.

Parçaların değiştirilmesi yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Tarafınızca yapacağınız değiştirilmiş parçalar cihaza zarar verebilir.

Cihazı elektriklenmeden veya başka kazalardan (yüksek sıcaklık) korumak için arka yüzünü açmayınız. Tamir gerektirdiğinde uzman veya teknik servislere başvurunuz.

10-Montaj ve Bağlantılar:

Cihazınız, ambalajla birlikte verilen PİL ile besleyebilirsiniz.

DİKKAT: Cihazınız sadece 7,5 veya 12 Volt DC akım ile beslenebilir. Bunun haricindeki akımlar cihazınızın bozulmasına sebep olacaktır. Montaj ve bağlantılar için, bu kullanma kılavuzunda belirtilen şemalara, açıklamalara ve tanımlara dikkat edilmesi gerekir.

11- Çağrı Cihazı Kullanımı

İçindekiler

1. Giriş
- 1.1 Kontrol Tuşları
- 1.2 Pager Açma
- 1.3 Pager Kapama
2. Başlangıç
- 2.1 Fonksiyon Menüsünü Kullanma
- 2.2 Mesaj -Bilgi Ekranı
- 2.3 Kişisel Mesaj Alma/Okuma
- 2.3.1 Gelen Mesajı Okuma
- 2.3.2 Alınmış Mesajları Okuma
- 2.3.3 Mesaj Okuma Özellikleri
- 2.3.4 Mesaj Görüntüleme
- 2.4 Görüntü Yakınlaştırma
- 2.5 Tarih ve Saat Ayarı
- 2.6 Mesaj Uyarısını Ayarlama
- 2.7 Mesajı Kilitleme/Açma
- 2.8 Mesaj Silme
- 2.8.1 Mesaj Silme



- 2.8.2 Bütün Mesajları Silme
- 2.9 Pager Çalarsaati
 - 2.9.1 Çalarsaat
 - 2.9.2 Tekrarlı Çalar Saat
- 2.10 Mesaj Alarmı
 - 2.10.1 Mesaj Alarmı
 - 2.10.2 Tekrarlı Mesaj Alarmı
- 2.11 Özel Zaman
 - 2.11.1 Özel Zaman Ayarlama
 - 2.11.2 Özel Zaman İptal etme
- 2.12 Kronometre
- 3. Dizüstü
 - 3.1 Dizüstü Kişisel Bilgi Saklanması
 - 3.2 Mesaj Depolama
- 4. Duplicate İleti
- 5. Arka Işık
- 6. Düşük Pil Göstergesi

1. Giriş

1.1 Kontrol Düğmeleri

▲ / ▼ Yukarı / Aşağı Yön Tuşları

Mersajlarınız arasında ve menü fonksiyonları arasında gezinmek için kullanılır.

Menü/Onay Düğmesi

Fonksiyon menüsünü görüntülemek, çağrı fonksiyonu seçmek, seçiminizi etkinleştirmek için kullanılır.

Oku/Escape Düğmesi Oku

Çağrı cihazına gelen mesajları okumak için ayrıca cihaz kapalıyken açabilmek için kullanılır.

Pager Sembol



Uyarı seçin



Saat ve Alarm



Etkin Özel Zaman



Özel Zaman Devre Dışı



Çıkış yap



Ekran Zoom 1



Ekran Zoom 2



Ekran Zoom 2



Sesli uyarı



Uyarı modu



Pager'ı Kapat



Mesajı sil



Tüm Mesajları Sil



Mesaj Kilit



Alarm



Dizüstü



Kronometre

Diğer Semboller



Kapsama aralığında



Sessiz Uyarısı



Titreşim uyarısı



Mesaj simgesi




Not ekle

24hr





24 Saat Süre



- AM AM Zaman
PM PM Zaman12
Alarm etkinleştirin
• Alarm devre dışı

 Düşük pil göstergesi



-  ¼ Pil Göstergesi
 ½ Pil Göstergesi
 ¾ Pil Göstergesi
 Tam Pil Göstergesi

1.2 Pager'ı Açma

3 saniyenin üzerinde “Oku” tuşuna basınız.

Not: Uyarıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

Pagera o ana kadar hiç gelen çağrı yoksa ekranda hiçbir aktivite yer almaz ve Bekleme ekranı görüntülenir. Bekleme ekranı aşağıdaki gibidir.

İçeriği: karşılama sözcükleri (çağrı cihazı), Özel mesaj simgesi, Grup mesajı simgesi, notebook mesaj simgesi, saat ve tarih, pil göstergesi ve diğer çağrı durumu göstergeleri görüntülenebilir.

1.3 Pager'ı kapama

Menü aktif ise yukarı-aşağı ok tuşlarıyla “Turn Pager Off” seçeneği üzerine gelin ve ardından “Menü” tuşuna basınız. Bu şekilde cihazınızı kolayca kapatabilirsiniz.


Menü aktif değilse; Menü>Turn Pager Off seçeneği üzerine gelin ve ardından seçeneği “Menü” tuşuyla onaylayınız.



2. Başlarken


2.1 Fonksiyon Menüsünü Kullanma

İşlev menüsü semboller ve istemleri kullanımı yoluyla çağrı cihazı birçok özelliklere erişim sağlar.

- (1) İşlev menüsünü görüntülemek için “Menü” tuşuna basın. İşlev menüsü ilk görüntülendiğinde imlecin yerini belirtmek  simgesi yanıp söner.

(2) ▲, ▼ tuşları işlev menüsü içinde imleci hareket ettirmek için kullanılır. Eğer fonksiyon menüde hareket ederseniz üzerine geldiğiniz seçeneğin simgesi yanıp söner. Herhangi bir değişiklik yapmadan kapatmak için yani fonksiyon menüsünden çıkmak için “Oku” (■) tuşunu kullanabilirsiniz.



2.2 Message-Durum Ekranı

Bekleme menüsünde, üçgen simge yer almaktadır. Bu simgelerin hepsi bir çağrı olduğunu ifade etmektedir. Bu çağrılar son dan başa doğru okuyabilmek için ok tuşları vasıtasıyla hareket ederek “Oku” tuşuyla onaylamak gerekmektedir. Message-durum ekranı mesajların mevcut durumunu gösterir. Örneğin, okunmamış mesajlar kilitli mesajları ile gösterilir, yanıp sönen  sembolü ile gösterilir.

Mesajlar durumu ekranı da zaman ve tarih ve herhangi bir aktif çağrı ayarlarını görüntüler. Mesaj durumu ekranı, bekleme ekranından ▲, ▼ tuşuna basılarak ulaşılabilir.

İleti Durumu Ekranı Örneği

2.3 Alma / okuma Kişisel İletiler

Çağrı cihazı 19 kişisel mesaja kadar hafızasına alabilir. Bir mesaj alındığında, çağrı cihazı uyarıları vermektedir (sesli, sadece titreşim, sesli + titreşim, hiçbir uyarı verme). Kaydettiğiniz mesajı okumak istediğinizde, bekleme menüsünde mesaj sayısını ve okunmamış öğeleri numarası ile gösterir. Yeni bir mesaj geldiğinde  sembolü ile gösterilir ve bu sembol yanıp söner. Bir iletinin sembol değişiklikleri seçildiğinde ise  simgesi yanar.

2.3.1 Gelen Bir Mesajı Okuma

Herhangi bir düğmeye basarak uyarıyı durdurabilirsiniz.

● “Oku” - Mesajı görüntülemek için.

↓ Ekranın sağ köşesinde yanıp sönen uyarıyı ekran devamlı olarak gösterir.

● “Menü” – Aktif menüden çıkmak için.

2.3.2 Saklı Mesaj Okuma

Mesaj-durum ekranına ulaşabilmek için herhangi bir tuşuna basın ▲, ▼ aşağı-yukarı ok tuşlarıyla hareket ederek istediğiniz mesajın üzerine geliniz.

● tuşuna basarak mesajı okuyabilirsiniz.

2.3.3 Mesaj Okuma Özellikleri

Yukarı-aşağı ▲, ▼ tuşlarına basarak önceki veya sonraki mesajı okuyabilirsiniz.

Not: Okunmamış ileti mevcutsa çağrı cihazı periyodik hatırlatma uyarısı verir.

2.3.4-Mesaj Önizleme



Bu özellik, ilk satırı tarama sağlar mesajlar. Bir dizini girin.

(1) ● tuşuna basın.

(2) ▲ kullanın ▼ düğmeleri mesajları ile imleci hareket ettirmek için.

Not: okunmamış bir mesajı önizleme mesajdan okunmamış mesaj durumunu kaldırmaz.

2.4 Ekran Yakınlaştırma

Bu özellik etkinleştirildiğinde, standart 4-satır ekran 2 satır ekrana dönüştürülür. Karakterler dikey olarak büyütülür. Bu sayede mesajların okunabilirliğini artırabilirsiniz.

(1) İşlev menüsünden, (U)yakınlaştırma 2) simgesine basın veya (U)yakınlaştırma 1) için imleci hareket ettirin bunun için ise ▲ tuşunu kullanabilirsiniz.

(2) ● tuşuna basarak ekran yakınlaştırmasını artırabilirsiniz.

Bilgisayar iletileri de dahil olmak üzere tüm yeni ve depolanmış mesajlar yeni ayarı ile görüntülenir.

2.5 Saat ve Tarih Ayarı

(1) Menü tuşuna basın ve fonksiyon menüsünden ok tuşları vasıtasıyla imleci ▲.⌚ simgesi üzerine getirin.

(2) Ardından “Set time and alarm” seçeneği üzerine gelin ve ● “Menü” tuşuna basarak saat ve alarm ayar



kısmına giriniz.

(3) İlk satırdan zaman ayarını yapınız. Yine ok tuşları vasıtasıyla SS:DD kısmından saati, GG/AA/YY kısmından ise tarihi ayarlayınız.

(4) “Menü” ● tuşuna basarak diğer satıra yani alarm ayarlama sekmesine geçiş yapabilirsiniz.

(5) Bu kısımdan da DD:SS şeklinde alarm ayarlayabilirsiniz. AM/PM/24 Hr. Seçeneği ile saatin gösterimini değiştirebilirsiniz. AM / PM Gece 00:00:01’den 11:59:59’a kadar AM, 12:00:00’den 23:59:59’a kadar ise PM biçimini seçebilirsiniz. 24hrs ise normal kullanılan saat birimidir. 17:09:05 gibi saat görüntüleyebilirsiniz.





Set-Time Ekran Örnek

Eğer alarm ayarlamak isterseniz yukarıdaki ekran görüldüğü zaman “Menü” tuşuna basarak alt satıra geçebilirsiniz.

Not: Değişiklik yapmadan herhangi bir ekrandan çıkmak için “Oku” (●) tuşuna basın

2.6 Mesaj Uyarısı Ayarı

4 farklı mesaj uyarısı mevcuttur. Bu modlar Sadece ses, Sadece titreşim, Ses+Titreşim, Hiç uyarı yok gibi

Sesli Uyarı için “” Simgesini seçebilirsiniz,
Titreşim için “” ,Simgesini seçebilirsiniz,
Sesli ve titreşim için “” simgesini seçebilirsiniz,
Sessiz içinse “” simgesini seçebilirsiniz.
Bu 4 mod arasında seçim yapabilmek için ok(▲, ▼) tuşlarını kullanabilirsiniz.

Uyarı Modu Ekran Örneği

2.7 Mesaj Kilitleme / Açma



Hafıza dolduğunda yeni mesajlara yer açılırken veya yanlışlıkla silinmeye karşı 16 mesaja kadar mesaj kilitlenebilir.

Bir mesaj kilitlendiğinde, sembolü ile değiştirilir.

Mesaj kilitlemek veya kilidini

(1) Mesaj durum ekranında istediğiniz mesaja, ▲, ▼ düğmeleri ile ulaşabilirsiniz.

(2) ● tuşuna basınız.

(3) ▲ tuşu ile istenilen mesajı kilitlemek için , ya da mesajı açmak için imleci hareket ettirerek  simgesi üzerine geliniz.

(4) ● tuşuna basınız.

Mesajı okurken kilitlemek veya kilidini açmak için, mesaj görüntülenirken 2. Adımdan itibaren işlemleri yapınız.

2.8 Mesaj silme

Bu özellik alarm eklenmemiş mesajları silmenize yarar.

2.8.1 Tek Mesajı sil

(1) Mesaj-durumu ekranından silmek istediğiniz mesaja gelmek için ▲, ▼ tuşlarını kullanınız.


(2) ● tuşuna basınız.

(3) ▼ (imleci sembolüne getirmek için)

(4) ● (MESAJ SİL görüntülenecektir)

(5) Tekrar onay için ● tuşuna basınız ve mesajınız bu şekilde silinmiş olacaktır.

2.8.2 Kilitlenmemiş, alarm eklenmemiş ve okunmuş tüm mesajları silme.

(1) Fonksiyon menüsünden  sembolü üzerine gelmek için ▼ düğmesine basınız.


(2) ● (Tüm iletileri sil) görüntülenecektir.

(3) ● (Kilitlenmemiş, alarm eklenmemiş ve okunmuş tüm mesajlar silinmiştir) .

2.9 Pager Alarmı

Çağrı cihazı , belirli bir zaman ve tarih için ayarlanabilir bir alarm ya da bir günlük bazda belirli bir zamanı vardır

Seçilen alarm zamanda, çağrı cihazı uyarıları .



Set - Alarm çalışma ekranı örneği

2.9.1 Bir One-Time Alarm Set

(1) İşlev menüsünden , imleci taşımak için ▲ .

(2) ● tuşuna basın . Set zamanlı ekran görüntülenir .

(3) ● basın . Set - alarm ekranı görüntülenir .



Belirli bir zaman ve tarih için Set- Alarm ekranı örneği

Alarm sembolügeçerli alarm durumunu gösterir . Alarm devre dışı isealarmı etkinse , görüntülenir .

(4) basın ▼ alarm sembolümleci hareket ettirmek için .

(5) ●Basın görünene kadar .

(6) Basın ▼ saat haneleri içinimleci hareket ettirmek için .

(7) ●Basınsaatlik basamak ayarlayın .

(8) tekrarlayın 6 ve 7 dakika AM/PM/24 saat . , Ve tarihi ayarlamak için yineleyin.

(9) ■Seçiminizi etkinleştirmek için . SembölüBekleme ekranında görüntülenir .

2.9.2 Günlük AlertAlarm Set

(1) adımları 1 ile 8 izleyinalarm saatini ayarlamak için " One -Time Alarm ayarlamak için " .

8. adımda , ●basın Tarihi ayarlarken (2) (--/--/--) , günay için çift tire görmek ve yıl kadar .



Daily Alert için Set- Alarm Ekran Örneği

(3) ■Seçiminizi etkinleştirmek için . Şimdi alarmbelirtilen saatte her gün alarm ayarlanır veBekleme ekranında görüntülenir .

2.10 Mesaj Alarm

Bu özellik, seçilen bir kişisel ileti için bir defalık veya günlük alarm ayarlamanızı sağlar . En fazla beş kişisel iletiler için bir alarm ayarlayabilirsiniz . Bir mesaj alarmı ayarlandığında ,Message - durum ekranında değiştirir.



Mesajı Alarm çalışma ekranı örneği

2.10.1 Bir- time Mesaj Alarm Set

(1)Message - durum ekranında , basın ▲ itibaren , ▼ Alarm için istediğinizmesajı seçin.

(2) tuşuna basın .

(3) basın ▼ imleci taşımak için .

(4) basın . Set - mesaj - alarm ekranı görüntülenir .



Set - Message- Alarm Ekran Örneği

Alarm sembolügeçerli alarm durumunu gösterir . mesaj alarmı etkinsemesaj alarmı devre dışı ise , görüntülenir .

(5) ●Basın görünene kadar .

(6) Basın ▼ saat haneleri içinimleci hareket ettirmek için .

(7) ●Basınsaat hanesini ayarlamak için .

(8) tekrarlayın 6 ve 7 , AM/PM/24 Hr . , Ve tarihdakikayı ayarlamak için yineleyin.

(9) ■Seçiminizi etkinleştirmek için .

Yukarıdaki adımları 9'a 2 izleyerekmesajı okurken de bir mesaj alarmı ayarlayabilirsiniz .

2.10.2 Set Günlük Mesaj Alarm

- (1) Followmesajı alarm saatini ayarlamak için 1. ile 8. adımlar .
- (2) ay , gün ve yıl boyunca çift çizgi görene kadar adım 8 , ●basındaTarihi ayarlarken (--/--/--) .
- (3) ● Seçiminizi etkinleştirmek için . Alarm şimdi bu belirtilen saatte her gün uyarmak için ayarlanır.


2.11 Özel Zaman

Size çağrı cihazı tamamen sessiz sırasında bir süre seçebilirsiniz . Çağrı cihazı hala mesajları alır ama uyarmak değildir edilir . Alarm süresi ya da bir öncelik mesaj alındığında yalnızcaçağrı uyarır .

2.11.1 Set Özel Zaman

- (1) İşlev menüsünden , imleci taşımak için ▲ .C
- (2) ●tuşuna basın .

Özel - zamanlı ekran ilk görüntülediğinde ,imleçen soldakiyanıp sönen bir sembol yer almaktadır , özel zaman etkin olduğunu gösterir ,C özel zaman devre dışı olduğunu gösterir .



Örnek :Ayarlama Özel -zaman ekranı

- (3) C Basın ve serbest kadarC görüntülenir.
- (4) ●basın ▼ saat basamağaimleci hareket ettirmek için.
- (5) ●basınsaatlik rakamı ayarlamak için.
- (6) 4 ve 5'i tekrarlayınve zaman ayarı kapalı ayarlamak için yineleyin.
- (7) Basın size seçiminizi etkinleştirmek için.

Özel zamanı etkin olduğundaCsembolüBekleme ekranında görüntülenir.

Not : zamanıoff zaman eşitse , özel zaman etkin değildir.

2.11.2 sakatlar Özel Zaman

- (1) ● tuşuna basın.
- (2) basın ▲ imleci taşımak içinC.
- (3) ●basın . Görüntülene kadar.
- (4) Basın ve bırakın.
- (5) ●Basın özel zaman devre dışı bırakmak için.

2.12 Kronometre fonksiyonu

İşlev menüsünden , kronometre fonksiyonunu etkinleştirmek için basın ● , imleci hareket ettirmek için ▼ tuşuna basın.



●Sayımı durdurmak için ●tekrar saymaya başlar. ▲ veya ▼ , sıfırlamak için● çıkın.

3 . Notebook

Pager'a girmek Notebook dizine bekleme menüsünde hareket gölgede itibaren kişisel mesajları saklamak için kişisel bir defter , ●basını var.



Notebook Örnek

3.1 Sizin Notebook Kişisel saklanması

- (1) Mesaj - durum ekranında , basın ▲ itibaren , ▼ defter içine taşımak istediğinizi kişisel imleci hareket ettirmek için .
- (2) tuşuna basın .●
- (3) basın ▼ imleci taşımak için .
- (4) ●basın . Mesaj notebookta artık.

3.2 Mesaj Depolama

Bellekte 19 kişisel mesajları , pager kapasitesi kadar .

Not : Kilitli mesajlar Saklı mesajı. Onlar silinen veya üzerine Bellek dolu olduğunda ve yeni bir mesaj geliyor olabilir .

4 . Mesaj yinelenen

Aynı mesaj alınırsa kereden fazla . YİNELENEN MESAJyeni mesajınbaşında görüntülenir . Yeni yinelenen iletieski yinelenen mesajı değiştirir veson saat ve tarih damgası içerir .



DUPLICATE MESSAGE
01: Thank you
12:01 01/01/2009

Yinelenen Mesaj Örneği

5 . Arkadan

Elle iki saniye içinde herhangi bir tuşa basılı tutarak istediğiniz zaman açık veya kapalı aydınlatmasını açabilirsiniz . Çağrı cihazı , iki saniye içinde herhangi bir tuşa basılıbekleme ekranına döner veya olduğundaişik otomatik olarak kapanır.

6 . Düşük Pil Göstergesi

 Pilenerji seviyesi düşük olduğunda ,pil simgesi için değişecektir .

12-GARANTİ ŞARTLARI

Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve en az 2 yıldır. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyumsuzluk halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; -Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, ...-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması , -Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

13-Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar:

Hasar Teknik Desteği

Garanti kapsamındaki cihazın yetkili servisi dışındaki herhangi bir teknik serviste ya da kendiniz tarafından açılması durumunda cihaz garanti kapsamından çıkmaktadır.Aşağıdaki şartlardan birinin veya hepsinin olması durumunda cihaz garanti kapsamından çıkmaktadır. Aşağıdaki şartlardan birinin veya bir kaçının olması durumunda ise cihazı güç kablosundan ve bağlantı kablolarından çıkartınız ve yetkili teknik servisinizden destek alınız. Güç kaynağı ya da bağlantı kablosu zarar gördüğünde. Sıvı döküldüğünde ya da içine obje kaçtığında. Suya maruz kaldığında. Çalıştırma talimatları uygulanmasına rağmen çalışmaması ya da performansında beklenmedik bir değişiklik görülmesi durumunda. Cihazın düşürülmüş ya da zarar görmüş olduğu durumlarda.

14-Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler

Sistem çalışmadığı zaman fişi çekiniz.

Cihazı kullanmadığınız zaman kapatarak gereksiz güç harcanmasına engel olunuz.

15-SERVİS İSTASYONLARI

ÜRETİCİ FIRMA : WITOP TECHNOLOGY LIMITED.

MERKEZ ADRESİ : NO 14.GuLou Block,Fuzhou.Fujian CHİNA

TEL : +86 591 83305329 FAKS : +86 591 88516889 ZİP: 350013

WEB : <http://witop-technology-co-ltd.imexbb.com/>

İTHALATÇI FIRMA - MERKEZ SERVİS

RANDA ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ADRESİ: ATA MAH. 1088. CADDE NO: 11/4 ÖVEÇLER / ANKARA

TEL / FAX : 0 312 472 55 44 / 0 312 472 56 47